

HiFi Stereo-Vollverstärker HiFi Stereo Power Amplifier HiFi stéréo Amplificateur

A 301

Gebrauchsanweisung Use Instructions Mode d'emploi







Bedienungselemente und Anzeigen

- 1 Drucktaste ein . aus Netz (grün)
- 2 Drucktaste Lautsprecherpaar «2»
- 3 Drucktaste Lautsprecherpaar «1»
- 4 Drucktaste «mono»
- 5 Drehsteller «level» (Pegel) links und rechts
- 6 Drehsteller «bass» (Tiefen)
- 7 Drehsteller «treble» (Höhen)
- a Leuchtdiode «power» Netz ein ... aus
- 9 Aussteuerungsanzeige «level» links und rechts
- 10 Schalter f
 ür Aussteuerungsanzeige «display»
- 11 Drehsteller «volume» (Lautstärke)
- 12 Drucktaste «tuner»
- 13 Drucktaste «phono»
- 14 Drucktaste «tape» (Tonband)
- 15 Drucktaste «monitor» (Tonband/Kristall-Tonabnehmer)
- 16 Drucktaste «filter high» (Rauschfilter)
- 17 Drucktaste «filter low» (Rumpelfilter)
- 18 Anschlußbuchse Stereo-Kopfhörer
- 19 Anschlußbuchse «phono»
- 20 Anschlußbuchse «tape» (Tonband)
- 21 Anschlußbuchse «monitor out» (Ausgang)
- 22 Anschlußbuchse «monitor in» (Eingang)
- 23 Anschlußbuchse «rundfunk-tuner»
- 24 Anschlußbuchse Stereo-Kopfhörer
- 25 Anschlußbuchsen Lautsprecherpaar «2»
- 26 Anschlußbuchsen Lautsprecherpaar «1»

Auspacken

Der Braun HiFi Verstärker A 301 wird gegen Transportschäden durch zwei Hartschaumschalen und einen stabilen Versandkarton besonders geschützt. Zum Schutz vor Staub ist das Gerät in Folie eingeschlagen.

Beim Auspacken sollte auch auf die beiliegende Tasche geachtet werden. In ihr befinden sich alle wichtigen Unterlagen. Falls Sie wider Erwarten einen Transportschaden an Ihrem Gerät feststellen sollten, benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler. Er wird Sie selbstverständlich auch in allen übrigen Fragen, wie z. B. das Aufstellen der Laufsprecher, den Service usw., beraten.

Aufstellen

Der Braun HiFj Verstärker A 30t kann völlig unabhängig von den akustischen Verhältnissen des Raumes und vom Standort der Lautsprechereinheiten aufgestellt werden. Allein entscheidend für den Aufstellort ist somit nur die begueme Bedienbarkeit.

Obwohl der Verstärker A 301 durch seine Halbleiter-Technik nur wenig Wärme erzeugt, sollte dennoch für eine freie Luftzirkulation an den Kühlschlitzen und seitlichen Kühlrlppen gesorgt werden. Beim Einbau in ein Regal oder eine Schrankwand darf das Gerät seitlich und insbesondere hinten nicht ganz eingeschlossen sein.

Eine gute Aufstellmöglichkeit für die HiFi Stereo-Anlage bietet der Braun HiFi Geräteschrank.

Anschließen

Der Verstärker A 301 kann an 220 V oder 110 V Wechselspannung, 50/60 Hz angeschlossen werden. Das Geräf ist werksseitig auf 220 V ~ Netzspannung eingestellt.

Für den Betrieb an 110 V - sind die Sicherungen anders einzusetzen. Dies sollte nur der Elektrofachhandler oder ein Elektrotechniker vornehmen.

Anweisung zum Umschalten auf 110 V -durch Fachpersonal:

Zuerst unbedingt Netzstecker ziehen!

Die Sicherungshalter befinden sich an der Unterseite des Gerätes neben der Netzkabeleinführung unter einer Abdeckung. Abdeckung losschrauben. (Die Schraube läßt sich genugend lockern, kann aber nicht entfemt werden.) Die Sicherungen «träge 1,25 A» herausnehmen und in die beiden Halterungen mit dem Aufdruck «110 V» einsetzen. Anschließend die Abdeckung wieder mit der Schraube befestigen. Damit ist das Gerät auf den Betrieb mit 110 V – umgestellt.

Anschluß der Lautsprechereinheiten und Kopfhörer für Stereo-Betrieb

Für HiFi Stereo-Wiedergabe können zwei oder vier HiFi Lautsprechereinheiten möglichst gleichen Typs und einer Impedanz von mindestens 4 Ohm angeschlossen werden. Vom richtigen Aufstellen der Lautsprecher ist eine gute Stereo-Wirkung abhängig. Als Regel gelten: Der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern sollte etwa der gleiche sein wie der Abstand der Lautsprecher zum Hörer. Bei Braun Lautsprechereinheiten ist jedoch die Anordnung insgesamt unproblematisch; sie haben durch Verwendung von Kalottenmembranen im Mittel- und Hochtonbereich einen sehr breiten Abstrahlwinkel. Das Stereo-Hörerlebnis wird nahezu im ganzen Raum wahrgenommen. Die Lautsprecheranschlüsse (25) und (26)

Zusätzlich können zwei HiFi Stereo-Kopfhörer, z. B. Braun KH 500, an die Buchsen (18) und (24) angeschlossen werden. Sie sind unabhängig von der Stellung der Lautsprecherschalter betriebsbereit.

befinden sich auf der Rückseite des Gerates

(siehe Abbildung)

Anschluß von Tuner, Plattenspieler, Tonbandgerät und Cassetten-Recorder

An den Verstärker A 301 können Tonquellen wie Tuner, Plattenspieler und Tonbandgeräte angoschlossen werden. Zum Beispiel die Braun HiFi Tuner T 301 und TS 501, die HiFi Stereo-Automatik-Plattenspieler PS 550 oder PDS 550, der HiFi Cassetten-Recorder C 301 M sowie das HiFi Studio-System PC1 integral.

Tuner, Plattenspieler und Bandgerät sind möglichst nahe beim Verstärker aufzustellen, da zu lange Anschlußleitungen eine Reduzierung der hohen Tonfrequenzen bewirken.

Tuner werden an die Buchse «rundfunktuner» (23) angeschlossen. Stereo-Plattenspieler mit magnetischem Tonabnehmersystem sind an die Buchse «phono» (19) anzuschließen.

Stereo-Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmersystem können an die Buchsen «band» (20) oder «monitor eingang» (22) angeschlossen werden. Geschaltet wird dann mit den entsprechenden Tasten (14) bzw. (15).

Rausch- und Rumpeffilter

Durch Drücken der Taste «filter high» (16) (Rauschfilter) können Frequenzen oberhalb 7,5 kHz abgeschwächt werden, z. B. bei älteren Schallplatten- oder älteren Tonbandaufnahmen.

Rumpelgeräusche unterhalb 75 Hz können mit der Taste «filter low» (17) (Rumpelfilter) vermindert werden.

Tonbandaufnahme und Wiedergabe

Der Anschluß des Bandgerätes erfolgt über die Buchse «band» (20) an der Rückseite des Gerätes. Für die Wiedergabe ist die Taste «tape» (14) zu drücken, Bei Aufnahme darf die Taste «tape» (14) nicht gedrückt sein. Bandgeräte mit Hinterbandkontrolle sind an die Buchsen «monitor eingang» (22) und «monitor ausgang» (21) anzuschließen. Bei Wiedergabe wie bei Aufnahme mit Hinterbandkontrolle ist die Taste «monitor» (15) zu drucken.

An die Buchsen «monitor eingang» (22) und «monitor ausgang» (21) kann auch ein zweites Bandgerät ohne Hinterbandkontrolle angeschlossen werden. Bei Bandgeräten mit einer Anschlußbuchse ist zum Anschluß an die Buchsen «monitor eingang» (22) und «monitor ausgang» (21) ein Spezial-Y-Kabel (Best Nr. 0700259) zu verwenden

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanteitung des Bandgerätes,

Überspielungen mit 2 Bandgeräten

Beim Anschluß von 2 Bandgeräten können Überspielungen in beiden Richtungen erfolgen. Dabei muß am Verstärker die dem wiedergebenden Bandgerät entsprechende Taste "tape" (14) oder «monitor» (15) gedrückt werden.

Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, daß vor Inbetriebnahme des Gerätes als vorläufige Ausgangsbasis für die Lautstärke der Steller für «volume» (11) (Lautstärke) auf Stelleng «42» und die Steller für «level» (5) (Pegel), «treble» (7) (Höhen) und «bass» (6) (Tiefen) auf Stellung «0» gestellt werden. Die Lautsprecherschalter (2) und (3) sind auf die gewünschte angeschlossene Lautsprechergruppe zu schalten.

Das Gerät ist gegen Fehler in den angeschlossenen Lautsprechern, den Zuleitungen und gegen Überhitzung elektronisch gesichert. Nach Beseitigung des externen Fehlers bzw. Abkühlung ist das Gerat wieder betriebsbereit.

Durch Drücken der Faste (1) (grün) wird das Gerat in Betrieb gesetzt, und die Leuchtdiode «power» (8) leuchtet auf.

Die gewünschte Betriebsart kann durch Betätigen der entsprechenden Taste gewählt werden z.B. *tuner* (12)

Lautstärke und Klang

Gehörrichtige Lautstärkeeinstellung

Um einer Eigenart des menschlichen Gehörs entgegenzuwirken, das bei kleinen Lautstärken die tiefen und hohen Frequenzen schlechter wahmimmt als die mittleren Tonlagen, werden die Bässe und Höhen bei verminderter Lautstärke wereger abgeschwächt, wodurch das Klangbild erhalten bleibt.

Für die Lautstärkeeinstellung hat der Verstärker A 301 sowohl einen Lautstärke- «volume» (11) als auch zwei Pegelsteller «level» (5) (Balancesteller). Um die gehörrichtige Lautstärkeeinstellung optimal zu rielzen und einen großen Einstellbererch des Lautsfärkestellers bei kleiner Lautstärke zu erhalton, empfehlen wir folgende Pagelstellung.

- Beido Pegelsteller «level» (5) auf Linksanschlag
- Lautstärkesteller «volume» (11) auf etwa – 12 stellen.
- Beide Pegelsteller so weit nach rechts stellen, bis die Wiedergabe etwas zu laut erscheint.
- Bei gedrückter «mono»-Taste (4) werden jetzt die Pegelsteller so gegeneinander verdreht, daß die Übertragung aus der Mitte des Raumes zwischen den beiden Laufsprechern zu kommen scheint.
- Nun die Taste «mono» (4) lösen und die richtige Laufstärke mit dem Laufstärkesteller «volume» (11) einstellen.

Lineare Lautstärkeeinstellung

Hierbei erfolgt die Einstellung über den ganzen Frequenzbereich linear, d. h. gleich mäßig.

- Steller für "level" (Pegeisteller) (5) auf Linksanschlag.
- Steller f
 ür «volume» (Laufstärkesteller)
 (11) auf 0 stellen.
- Mit den Stellern f
 ür «tevel» (Pegelstellern)
 de nohtige Lautst
 ärke und Balance einstellen

Aussteuerungsanzeige

Die Aussteuerung

- Mittels der Leucht(riodenkette (9) kann die Ausstauerung für den linken und rechten Kanal überwacht werden.
- Mit dem Schafter «display» (10) kann nach erfolgter Einstellung der Lautstärke und des Pegels die Aussteuerungsanzeige ausgeschaftel werden.

Klangeinstellung

Mit den Stellern für "bass" (Tiefen) (6) und «treble» (Höhen) (7) können die tiefen und hohen Tonlagen für beide Kanale gleichzeitig angehoben bzw. abgesenkt werden. Die Mittenstellung ist mit 0 markiert. Beim Drehen der Steller nach rechts (+) erfolgt eine Anhebung, beim Drehen nach links (-) eine Absenkung.

Die Klangsteller dienen dazu, Abweichungen von dem gewunschten Gleichgewicht der Tonlagen zu kompensieren.

Die in den techn. Daten angegebene Ausgangsleistung des Gerätes nach DIN bezieht sich auf einen linearen Frequenzgang (d. h. Höhen- und Tiefensteller auf 0).

Um die Lautsprecher vor der Gefahr der Beschädigung durch Überlastung zu schutzen. Sollten die Tiefen und Höhen bei großen Lautstärken nicht angehoben werden

Pflege

Zur Reinigung der Frontseite und der Bedienungselemente empfehlen wir die Verwendung eines Staubpinsels.

Flecken oder Schmutzränder am übrigen Gehäuse können mit einer 50 %igen Wasser-Spiritus-Losung entfernt werden.

Hinweise zur Technik

NF-Tei

Komplementäre Endstufenschaltung mit symmetrischem Netzteil und elkolosem Ausgang. Ausstauerungsabhangige Leistungsbegrenzung ohne Abschaltung. Thermische Sicherung für Transistoren. Elektronischer Laufsprecherschutz gegen Gleichspannungen am Ausgang. Verzogerte Einschaltung mit Relais Schaltmöglichkeit für 2 Lautsprecherpaare Kanalgetrennte Drehsteller für Imaare Pegeleinstellung (level), Tiefen- und Hoheneinstellung mit elektronisch korrigierter Nulfstellung. Gehörrichtige Lautstärke mit veränderbarem Einsatzpunkt durch den Pegelsteller. Tasten für Rumpelfilter, Rauschfilter und Hinterbandkontrolle (Monitor).

Direkte Betriebswahl durch gegensertig ausfösende Tasten für NF Bereiche und Tuner. Anschlußmöglichkeit für 2 Lautsprecherpaare, 2 Kopfhörer, Tonband, Hinterbandkontrolle (Monitor) und magn. Plattenspieler Stabilisiertes Netzleil für NF-Vorverstärker Netzsparinungsumschaltung für 110 und 220 V.

Technische Daten

Ausgangsleistung nach DIN 45500

an 4 Ohm an 8 Ohm 2 × 50 Watt 2 × 36 Watt

Nennausgangsleistung

Musik

2 × 45 Watt 2 × 32 Watt 2 × 65 Watt 2 × 45 Watt

Nennklimlaktor Intermodulation 0.1%

Leistungsbandbreite bei Nennklirrfaktor

10 Hz...70 kHz

Übertragungsbereich

± 1,5 dB

15 Hz...35 kHz

Fremdspannungsabstand bez, auf 40 W. Steller

offen (Monitor, Band)

85 dB (Phono) 65 dB

bez. auf 50 mW

(Monitor, Band) 62 dB (Ptsono) 60 dB

Rumpelfiller Einsatz

bei 75 Hz

12 d8/Oktave

Rauschfilter Einsatz

bei 7,5 kHz

12 d8/Oklave

Dreh-Klangsteller für

Höhen und Tiefen

±11 dB bei 50 Hz und 10 kHz

Dreh-Pegelsteller für

links and rechts

± 6 dB - 60 dB

Dreh-Lautstärkesteller

gehörrichtig

Eingange:

Phono Band Monitor Tuner

2.0 mV/47 kOhm 300 mV/500 kOhm 300 mV/500 kQhm 300 mV/500 kOhm

Ausgänge:

2 Lautsprecherpaare

4... 16 Ohm schalthar 2 Kopfhörer 200...2000 Ohm Tonbandautnahme 1 mV/kQhm

Anzeigen:

Betriebsanzeige grün. Aussteuerungsanzeige grun, 2 × 5 LED's

Anschlusse: Netz 220/f10 V Wechselspannung (Leistungsaufnahme 240 W)

Bestückung 52 Transistoren

3 IC's 11 LED's 27 Dioden

2 Brückengleichrichter

Gehause.

Stahlblech und Alurahmen

Abmessungen

500 × 345 × 65 (B × T × H)

Gewich! 8 kp netto

Das Typenschild befindet sich auf der Unter-

seite des Gerates.

Änderungen vorbehalten!



Der Braun A 301 ist ein HiFi Stereo-Vollveratärker, dessen technische Daten sämtliche Forderungen nach DIN 45 500 weit übertreffen.

Braun Aktiengesellschaft Frankfurt The Braun A 301 is a HiFi stereo amplifier whose technical specifications by far exceed the standards set by DIN 45500.

Braun Aktiengesellschaft Frankfurt L'amplificateur Braun stérée HiFi A 301 possède des caractéristiques qui surpassent largement les exigences de la norme DIN 45 500

Braun Aktiengesellschaft Frankfurt